

Ubuntuでexampleのgmsh_tensileを やってみた

オープン科学計算コンサルティング

https://openscc.com

参考にしたサイト

https://wiki.opencae.or.jp/index.php/OpenRadioss



https://takun-physics.net/14812/

s-検索 ① https	× © OpenRadiossインストール s://takun-physics.net/14812/	から計算3 × 🗳 OpenF	Radioss - オープンCAEWiki ゜ x +			
			宇	宙に入っ	たカマ	キリ
		プロフィール	物理質問サービス	CAE解析	数值計算	技術士サポー
	openRadioss OpenRadio	ossインス	トールから	計算実行	ī	
	Spring-back		Yaris impact on pole at 40k	m/h E	02022	年10月27日
	ts	5	0 0		4 9-9 9-9 9-9	
	0	per	Rac	dio	SS	
	122	, р—)	い Di Bi	Peit	月天	1] •
して検索	こんにちは(<u>@t l</u> の	kun_kamakiri H 🗊 🖻	i) C 🖬 💁 //	\varTheta 🛐		

インストール方法 実行方法 IceCubeの実行

https://ss1.xrea.com/penguinitis.g1.xrea.c om/study/OpenRadioss/OpenRadioss_set up.html

com/study/OpenRadioss/OpenRadioss	setup.html	AN D
	OpenRadioss を使ってみる	
	2022年11月19日	
はじめに		
OpenRadioss とは、Altair 社の	粘造解析ソフト Radioss のオープンソース版である。	
バージョン		
OpenRadioss 20221114 Red Hat Enterprise Linu	. 8.3	
インストール		
<u>ここ</u> からバイナリバッケージを。 ===	、手する。	
茂開。		
<pre>\$ unzip OpenRadioss_</pre>	linux64.zip	
適当な場所に設置する。ダウンロ	ードしたビルドの日付を名前にしておいたほうがよさそう。	
/opt/OpenRadioss/202	21114	
設定		
~/.bashrc		
export OPENRADIOSS F export RAD_CFG_PATH export OMP_STACKSIZE export LD_LIBRARY_PP b/h33/lib/linuk647:\$ export PATH=\$OPENRAD	ATH=/opt/OpenRadioss/20221114 SOPENRADIOSS_PATH/hm_cfg_files *400m HH=SOPENRADIOSS_PATH/extlib/hm_reader/linux64/:SOP LJIERRARY_PATH IOSS_PATH/exec:SPATH	enradioss_path/extli
並列計算用に Open MPI をイン:	マールする。	

インストール方法 実行方法(並列の場合が詳しい) SpringBackの実行

Altairの日本語マニュアル

OpenRadioss - オープンCAEWiki (🗙 🛆 リファレンフ	илик × +						
← C ⋒ ⊡ https://2022.help.altair.com/2	2022/hwsolvers/ja_jp/rad/topics/solvers/rad/overview_ref_guide_rad_c.htm	A* to					
Altair Radioss [™]	☆・リファレンスガイド	←戻る 次へ→ (Q. 杉					
新機能	リファレンスガイド オマニュアルは Padiossで使用することのできるすべての ユキーワードとオプションを詳細	お日フトで提供しています					
> 概要 > Tutorials							
> ユ−ザ−ガイド > リファレンスガイド	ファイル拡張子とフォーマット Radiossフォーマット2022は12xの拡張子フォーマットを使用しています。						
ファイル拡張子とフォーマット 単一ファイル入力	単一ファイル入力 このフォーマットを使用すると、同一のファイルを使用してStarterまたはEngineを実行できます。						
2022の新しいキーワード	2022の新しいキーワード						
> Engine入力	Radiossにあける新しい機能と修正された機能 Starter入力						
> LS-DYNA()) > 最適化キーワード	本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのモデル定義キーワードとオプションをリストで提供してい	ます。					
> マルチドメイン > その他のファイル	Engine入り 本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのソリューション定義キーワードとオプションをリストで提	供しています。					
> 定義 > 例題集	LS-DYNA入力 本マニュアルには、Radiossで使用できるLS-DYNA入力ファイルのアルファベット順リストを記載しています。						
> Verification Problems	最適化キーワード						
 ・	本マニュアルは、Radioss最適化のキーワードについて説明しています。本マニュアルは、Radiossのバージョン2018	と適合性があります。					
> User Subroutines	マルテトメイン 本マニュアルは、Radiossマルチドメインのキーワードについて説明しています。						

OpenRadioss バイナリー版

🛕 Gmsh: a th			Releases · O	Altair Radioss 2	PENGUINITIS - C	✓ OpenRadios:	Q Releases - ×	+	~		. (
С	0	8	https:// githu	ıb.com/OpenRadio	oss/OpenRadioss/r		☆		${igsidential}$	\downarrow	
	0						~				J

16 hours ago
github-actions
S latest-20221121
- o - c0e0eae
Compare 🖕

https://github.com/OpenRadioss/OpenRadioss/releases

Last build on 20221121 Latest									
This automatic release is built from commit coeoeae and was triggered by @MaciekWronski Github Actions workflow run that built this release									
Commit message: /SENSOR/DIST : Add new input parameters to starter routine and cfg file									
sensor dist - additional desactivation criterion	sensor dist - additional desactivation criterion								
changes in cfg, save dev sensor_dist									
correct desactivation criterion									
/SENSOR/DIST : correct typos and output message meaning									
Contributors									
8									
MaciekWronski									
• Assets 4									
OpenRadioss_linux64.zip	72.8 MB	13 hours ago							
☆OpenRadioss_win64.zip	158 MB	13 hours ago							
Source code (zip)		14 hours ago							
Source code (tar.gz)		14 hours ago							





- Ubuntu20.04
- HOMEにOpenRadiossのバイナリー版を解凍

	< > > OpenRadioss exec ▼
hame	Name
example	💿 anim_to_vtk_linux64_gf vtk作製実行ファイル
exec 実行ファイル	💿 engine_linux64_gf engine実行ファイル
extlib ライブラリ	💿 engine_linux64_gf_ompi openmpi実行ファイル
hm_cfg_files Cfg	engine_linux64_gf_ompi_sp
licenses	<pre>@ engine_linux64_gf_sp</pre>
COPYRIGHT.md	Starter linux64 of starter実行ファイル
	Starter_linux64_gf_sp
	COPYRIGHT.md CopyRight Home OpenRadioss マ Itame

th_to_csv_linux64_gf

csv作製実行ファイル

5

インプットファイル

インプットファイルは2つ

→ 4_LAW36_BIQUAD →

Name



tensile_LAW36_BIQUAD_0001.rad

tensile_LAW36_BIQUAD_0001.rad

Open	▼ (∓)	tensile_LAW36_BIQUAD_0001 ~/OpenRadioss/example/Tensile_Test_Section1/4_	.rad LAW36_BIQUAD Save ≡ -							
1 #										
2 # Cop	2 # Copyright (C) 2022 Altair Engineering Inc. ("Holder")									
3 # Mod	el is licen	sed by Holder under CC BY-NC 4.0								
4 # (ht	tps://creat	ivecommons.org/licenses/by-nc/4.0)/legalcode).							
5 #										
6 /VERS	/2017									
7 /RUN/	tensile_LAW	36_BIQUAD/1/								
8 40.00	000000000000000000000000000000000000000									
9 /H3D/	NODA/VEL									
10 /H3D/	SHELL/TENS/	STRESS/NPT=ALL								
11 /H3D/	SHELL/TENS/	STRAIN/NPT=LOWER								
12 /H3D/	SHELL/TENS/	STRAIN/NPT=UPPER								
13 /H3D/	ELEM/EPSP/N	PT=UPPER								
14 /H3D/	ELEM/EPSP/N	PT=LOWER								
15 /H3D/	COMPRESS									
16 0.01										
17 /H3D/	DT									
18 0.000	000000000000000000000000000000000000000	0 0.5000000000000								
19 /PRIN	1/-500									
20 / IFIL	E/0									
21 0.010	000000000000000000000000000000000000000	0								
22 / 510P			00000000 1 1							
23 0.000	ON	0.0000000000000000000000000000000000000								
24 / PIUN/										
26 0 000										
26 0.900	0000000000000	0 0.0000000000000								

tensile_LAW36_BIQUAD_0000.rad

Open				te ~/OpenRadios	nsile_LAW36_BIQUA s/example/Tensile_Test_Set	D_0000.rad action1/4_LAW36_BI	IQUAD		
1 #R	ADIOSS	STARTER							
2 #	Соругіс	ht (C) 2022	Altair Eng	ineering I	nc. ("Holder")				
3 #	Model i	s licensed b	by Holder u	nder CC BY	-NC 4.0				
4 #	(https:	//creativeco	ommons.org/	licenses/b	y-nc/4.0/legalco	de).			
5 #-	1		3 -	4 -	5 6	7	8 9	9	-10
6 /B	EGIN								
7 te	ensile_L	AW36_BIQUAD							
8	201	.7 0							
9		kg		ጣጣ		MS			
10		kg		ጦጦ		MS			
11 ##	ŧ								
12 ##	t								
13 ##	t Materi	al Law No 2	. JOHNSON-C	OOK / ZERI	LLI-ARMSTRONG EL	ASTOPLASTIC			
14 ##	t								
15 #-	1		-	4 -	5 6	7	8	9	-10
16 /M	AT/PLAS	S_TAB/2							
17 DP	9600 fro	om SSAB Home	page						
18 #		RHO_I							
19		7.8E-6		Θ					
20 #		E		Nu	Eps_p_	max	Eps_t		Eps_m
21		210		.3		0	0		0
22 #	N_fund	t F_smooth		C_hard	F_	cut	Eps_f		VP
23		1 0		Θ		Θ	Θ		Θ
24 #	fct_I)p	Fscale	Fct_IDE	E	Inf	CE		
25		0	0	Θ		Θ	0		
26 #	func_I	01 func_ID2	func_ID3	func_ID4	func_ID5				
27	1	14							
28 #		Fscale_1		Fscale_2	Fscal	e_3	Fscale_4	I	Fscale_5
29		1							
30 #		Eps_dot_1		Eps_dot_2	Eps_do	t_3	Eps_dot_4	E	ps_dot_5
31		0							
32 #-	1		-	4 -		7	8 9	9	-10
33 /F	AIL/BI	QUAD/2							
34					0	.90			
35			2	2					
36 #-	1		-	4 -		7	8 9	9	-10
37 /F	UNCT/14	1							
38 Ma	t_Cure	/ Quasi-stati	ic DOCOL DP	600 (Mate	rial from SSAB H	omepage 2010)			
39 #		Х		Y					
40		0		.306					
41		.00112		.415					
42		.00218		.445					
	20	22/11/26							

計算プロセス

https://2022.help.altair.com/2022/hwsolvers/ja_jp/pdf/AltairRadioss_2022_UserGuide.pdf



gmsh_tensile_LAW36_BIQUAD



インプットファイルをダウンロードする

計算モデル(tensile_test_LAW36_BIQUAD)

https://2022.help.altair.com/2022/hwsolvers/ja_jp/pdf/AltairRadioss_2022_Reference.pdf







https://gmsh.info

 $\leftarrow \rightarrow C$ \bigcirc \land https://gmsh.info

Gmsh

A three-dimensional finite element mesh generator with built-in pre- and postprocessing facilities

Christophe Geuzaine and Jean-François Remacle

Download | Documentation | Licensing | Screenshots | Links | References | 😏

Gmsh is an open source 3D finite element mesh generator with a built-in CAD engine and post-processor. Its design goal is to provide a fast, light and user-friendly meshing tool with parametric input and flexible visualization capabilities. Gmsh is built around four modules (geometry, mesh, solver and post-processing), which can be controlled with the graphical user interface, from the command line, using text files written in Gmsh's own scripting language (.geo files), or through the C++, C, Python, Julia and Fortran application programming interface.

See this general presentation for a high-level overview of Gmsh and the reference manual for the complete documentation, which includes the Gmsh tutorial. The source code repository contains the tutorial source files as well as many other examples.

Download

Gmsh is distributed under the terms of the GNU General Public License (GPL):

- Current stable release (version 4.11.0, 6 Not other 2022):
 - Download Gmsh for Windows, Linux, macOS (x86) or macOS (ARM)
 - Download the source code
 - Download the Software Development KIt (SDK) for Windows, Linux, macOS (x86) or macOS (ARM)
 - Download both Gmsh and the SDK with plp: 'pip install --upgrade gmsh'

0



3









 \bigtriangledown



2022/11/26

①PATHを~/.bashrcに追記 export PATH=~/gmsh-4.11.0/bin:\$PATH ②\$gmsh



tesile_test_coupon.incの作製

ノードの位置とシェルのノード番号のファイル

- 1. gmshに形状ファイルtesil_test_coupon.stepを読み込む
- 2. Tools/Optionsのmesh/General Quasi-Structured Quad, Element the factor=0.5
- 3. Mesh/2Dをクリック→メッシュ完成
- 4. File/Export rad形式でtensile_test_coupon.incをエクスポート



gmsh_tensile_LAW36_BIQUAD.0000.rad

1 #RADIOSS STARTER 2 # Copyright (C) 2022 Altair Engineering Inc. ("Holder") 3 # Model is licensed by Holder under CC BY-NC 4.0 4 # (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode). 6 /BEGIN 7 gmsh tensile LAW36 BIQUAD 名称 バージョン、単位系 2022 8 0 バージョン 9 入力用単位 Ma ጦጦ 10 Mg 計算用単位 րը 11 #---1----2----1----3----1----4----1----5----1----6----1----7----1----8----1----9----10----1 12 #- 1. CONTROL CARDS: 14 /TITLE プロットに表示するタイトル 15 16 #---1----|----2----|----3----|----4----|----5----|----6----|---7----|----8-----|----9----|---10----| 17 #include tensile_test_coupon.inc メッシュ用ファイル指定 メッシュ情報のインクルード 19 #- 2. MATERIALS: 20 #---1---- | ----2---- | ----3---- | ----4---- | ----5---- | ----6---- | ----7---- | ----8---- | ----9---- | ----10---- | 21 /MAT/PLAS TAB/2 LAW36 等方性弾塑性材料則(歪速度含む)/識別ID 22 DP600 from SSAB Homepage **弹性物性值、材料則関数指定** 名称 23 # RHO I 24 7.8E-9 Θ 25 # Eps_t Е Nu Eps_p_max Eps_m 26 210000 .3 0 0 27 # N funct F smooth C hard Eps f VP F cut 材料則の関数の数 28 0 Θ 0 29 # CE fct IDp Fscale Fct IDE EInf 30 Θ 0 0 0 31 # func ID1 func ID2 func ID3 func ID4 func ID5 材料則の関数ID 32 14 Fscale 1 Fscale 2 33 # Fscale 3 Fscale 4 Fscale 5 func ID1の縦軸スケールファクタ 34 1 35 # Eps dot 1 Eps dot 2 Eps dot 3 Eps dot 4 Eps dot 5 36 2022/11/26 13

37 /FAIL/BIQUAD 38 39 40 #1)/2 2 3	<u>2</u> 3 4	<u>0</u> 5 6	<u>.90</u> 7	破壞モ ··· ⁸	デル設定 9 10	破壊モデル/識別ID C3=0.9 M=2(HSS鋼) S=2(塑性ひずみ帯域最小が平面ひずみ)
42 #1	6.13151555 193.819311	8 4 6555566 11111 .01 8 4	5 6 00422523511111 .3020443555556 5 6	7 0 7	2⊃0 8	···9···· ···10····)ノード設定 ··9···· ···10····	節点 ID x座標 y座量 z座標
47 #- 4. BOUNL 48 #1	skew_ID gri	NS: 3 4 nod_ID 11	5 6	··· ····7···· ··· 固定	-8 ミノード	9 10 の境界条件	境界条件/識別ID 名称 並進 回転 スキューID 適用節点グループ
53 /GRNOD/NODE/ 54 Fixed_End_Ma 55 1000001 56 #1 57 /BCS/2	/11 ain_Node 2 :	8 4	<u>-</u> 6	7	· - 8	-9 10	節点リストによる節点グループ/識別ID 名称 節点ID
58 Moving_End 59 # Tra rot 60 011 111 61 /GRNOD/NODE/ 62 Moving_End_M	skew_ID gri 0 /21 Main_Node	nod_ID 21		移動	ノードの	の境界条件	
65 #- 5. PARTS		3 4	5 6	7	-8	9 10	
67 /PART/200000 68 SHELL 69 1 70 #1	2 2	<u>0</u> 3 4		シエ.	ルモデノ	······································	プロパティと材料の組合せ/識別ID 名称 プロパティ識別ID 材料識別ID
71 #- 6. GEOME 72 #1	TRICAL SETS: 2 : /1	3 4	6	7	-8	-9 10	シェルモデルのプロパティセット/識別ID
75 # Ishell 76 24 77 # 78	Ismstr 0 hm 0	Ish3n Idr 0	ill 0 hf 0	P_thi hr 0	.ck_fail 0 dm 0	dn 0	^{名称} 4 点シェル定式化(24=QEPHシェル)
79 # N 80 5	Istrain 0	Th	nick Ash 2.5	ear 0	Ithick 1	Iplas 1	14 積分点数 シェル厚 合力計算 平面応力塑性

81 #	1 2 3	- 4 5	5 6 7 8 9 10 関数定義/識別ID
02 #			
83 #			5 6 / 9 10 横軸 縦軸
84 /	FUNCI/1		
85 L	oad		
86 #	X	Y	移動用の関数定義
87	0	1	
88	1E30	1	
89 #			5 6 7 8 10
90 /	FUNCT/14		
91 M	at_Curve Quasi-static DOCOL	DP 600 (Materia)	l from SSAB Homepage 2010)
92 #	X	Y	
93	0	306	朔性はのccカーブ関数定義
94	.00112	415	空口均0/33/ノーノ因奴に我
95	.00218	445	
96	.003	461	
97	.00404	474	True Otrace Otrain survey (Otrail DDC00)
98	.00517	489	True Stress Strain curve (Steel DP600)
99	.00613	498	1.2
100	.0071	505	
101	.00806	512	10
102	.00901	522	1.0
103	.0102	530	
104	.0121	543	Q 0.8
105	.013	550	G
106	.014	555	8
107	.015	561	
108	.0159	567	
109	.0171	572	204
110	.0181	577	
111	.0204	592	
112	.0303	632	0.2
113	.0405	663	
114	.0502	687	True Stress Strain curve
115	.06	706	0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
116	.0702	722	True plastic strain (-)
117	.0807	737	
118	.09	749	
119	.0997	758	https://2022 help altair.com/2022/hwsolvers/ja_in/pdf/AltairRadioss_2022_Reference.pdf
120	.101	759	
121	.11	768	
122	.3000001	864	
123	.5	960	
124	2022/11/26 1	1161.6	1



移動側の剛体定義

152 #-	1	-2	3	45-	6		8	-9	10	
153 /R	BODY/2							-		
154 Mo	ving_End_RB	ODY								
155 #	RBID	ISENS	NSKEW	ISPHER	MASS	Gnod_id	IKREM	ICOG	Surf_id	
156	1000002	0	0	0	0	22	0	O	0	
157 #		Jxx		Јуу	Jzz					
158		0		0	0					
159 #		Jxy		Jyz	Jxz					
160		0		0	0					
161 #	Ioptoff		Ifail							
162	0	0	0							
163 /0	RNOD/GRNOD/	22								
164 Mo	ving_End_Se	condary_N	odes							
165	20	-21								
166 /0	RNOD/BOX/20)								
167 Mo	ving_End_Bo	X								
168	2									
169 /B	OX/RECTA/2									
170 Mo	ving_End_Bo	X								
171 #	N1	N2	ISKEW						ITYPE	
172	Θ	0	0						Θ	
173 #		XP1		YP1	ZP1					
174		186		-12	-1					
175 #		XP2		YP2	ZP2					
176		201		12	1					

177 #---1----|----2----|----3----|----4----|----6----|----7----|----8----|----9----|---10----| 178 #- 9. IMPOSED VELOCITIES: 180 /IMPVEL/1 節点グループに対する強制速度/識別ID 名称 181 Load 移動速度設定 182 #funct IDT Dir skew ID sensor ID grnod ID frame ID Ісоог 関数ID グループ節点ID Θ 183 1 X Θ 21 Θ 横軸スケール 縦軸スケール 184 # Ascale x Fscale Y Tstart Tstop 185 1000 187 #- 10. TIME HISTORIES: 189 /TH/NODE/2 移動点の時間履歴設定→DX, DY, DZ, VX, VY, VZ 節点に対する時間履歴/識別ID 190 TH Measuring Nodes 名称 var10 191 # var1 var3 var4 var5 vагб var7 var8 var9 var2 192 DEF Iskew 193 # NODid NODname 節点ID 194 1000002 0 196 /TH/RBODY/3 剛体の時間履歴設定 $\rightarrow FX$ 、FY、FZ、MX、MY、MZ、RX、RY、RZ剛体に対する時間履歴/識別ID 197 TH RBODY 名称 198 # var4 var1 var2 var3 var5 var6 var7 var8 var9 var10 199 DEF 剛体ID 剛体ID Obi3 Obj6 Obi9 200 # Obi1 Obi2 Obj4 Obi5 Obj7 Obi8 0bi10 201 1 203 /END

gmsh_tensile_LAW36_BIQUAD.0001.rad

```
1 #
2 # Copyright (C) 2022 Altair Engineering Inc. ("Holder")
3 # Model is licensed by Holder under CC BY-NC 4.0
4 # (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode).
5 #---1---- |----6----|----4----|----5----|----6----|---
6 /ANIM/DT
                                  アニメーション用ファイル 書出時間[秒]=0 出力間隔[秒]=0.001
70 0.001
                                  シェルテンソル値のアニメーション出力 STRESS 全ての層
8 /ANIM/SHELL/TENS/STRESS/ALL
                                  シェルテンソル値のアニメーション出力 STRAIN 全ての層
9 /ANIM/SHELL/TENS/STRAIN/ALL
10 /ANIM/SHELL/VONM
                                  シェルのVONMISS値のアニメーション出力(追加)
11 /PRINT/-500/55
                                  プリントアウト頻度(正値ではは.outファイルのみだが負値では標準出力も)/カラムヘッダ行数
12 /RUN/gmsh tensile LAW36 BIQUAD/1/
                                  終了時間[秒]=0.04
                0.04
13
14 /STOP
15 # Emax Mmax Nmax NTH NANIM NERR POSIT
                                  停止の場合の措置→時間履歴ファイル有、アニメーションファイル有
16000110
17 /TFILE/0
                                  時間履歴ファイル/フォーマット
             dT HIS
18 #
                                  出力間隔[秒]=0.00001
19 0.000010
20 /VERS/2022
21 /DT/NODA/CST/0
                                  節点時間ステップのコントロール/一定時間/デフォルト
22 0.9 0 0
                                  計算ステップスケール=0.9 最小時間 initial Mass Ratio
23 #-----
24 # UNCOMMENT LINES BELOW FOR H3D OUTPUT
25 #-----
26 #/H3D/NODA/VEL
27 #/H3D/SHELL/TENS/STRESS/NPT=ALL
28 #/H3D/SHELL/TENS/STRAIN/NPT=LOWER
29 #/H3D/SHELL/TENS/STRAIN/NPT=UPPER
30 #/H3D/ELEM/EPSP/NPT=UPPER
31 #/H3D/ELEM/EPSP/NPT=LOWER
32 #/H3D/DT
33 #0.0000000000000000
                     0.001000000000000
   2022/11/26
```

実行スクリプト: run.sh

```
*0000.radファイルはstarter,*0001.radファイルはengineで実行する
環境設定は.bashrcに記述してもよいが、スクリプトファイルを作った
```

```
1 #!/bin/bash
 2 set -e
 4 export OPENRADIOSS_PATH=~/OpenRadioss
 5 export RAD CFG PATH="$OPENRADIOSS PATH/hm cfg files"
 6 export LD_LIBRARY_PATH=$0PENRADIOSS_PATH/extlib/hm_reader/-
  linux64/:$OPENRADIOSS PATH/extlib/h3d/lib/linux64/:$LD LIBRARY PATH
 7 export PATH=$0PENRADIOSS_PATH/exec:$PATH
 9 echo ** Run Starter **
10 starter linux64 gf -nspmd 1 -i * 0000.rad
11
12 echo ** Run Engine **
13 engine_linux64_gf -i *_0001.rad
14
```

並列計算実行スクリプト: parallelRun.sh

```
1 #!/bin/bash
2 set -e
4 export OPENRADIOSS PATH=~/OpenRadioss
 5 export RAD CFG PATH="$OPENRADIOSS PATH/hm cfg files"
6 export LD LIBRARY PATH=$OPENRADIOSS PATH/extlib/hm reader/-
  linux64/:$OPENRADIOSS_PATH/extlib/h3d/lib/linux64/:$LD_LIBRARY_PATH
7 export PATH=SOPENRADIOSS PATH/exec:SPATH
 8
       OpenMPIの並列数
9 N=4
                                                  本環境では、OpenMPIとOpenMPの併用は遅く
10 #M=4
                                                  なったのでOpenMPについてはコメントアウト
11 #export OMP_NUM_THREADS=$M OpenMP並列設定
12
13 echo ** Run Starter **
14 starter linux64 gf -i * 0000.rad -np $N
15
16 echo ** Run Engine **
17 mpirun -n $N engine_linux64_gf_ompi -i *_0001.rad
18
```

その他のスクリプトファイル





実行と可視化

\$./run.sh \$./vtk.sh gmsh_tensile_test_LAW36_BIQuad \$ paraview

